
仪表板线束装配位置图


D8440 左高音扬声器
IC85M
接顶棚线束
D8060 自动空调控制面板
D8038 阳光传感器
D7028 SAS转角传感器 8P
CA00
点火开关
D0004 组合仪表
DCV00
组合开关
D8486
显示屏LVDS辅助线
D8486B 显示屏LVDS
D8486A 主机LVDS
D85A0 主机端LVDS辅助线
D2300 危险报警灯开关
D2300 危险报警灯开关
D8445
右高音扬声器
D6571 副驾驶安全气囊
D9004 显示屏USB
D9002
氛围灯
BCM
D6600
大灯高度调节开关
D6360 断路器
G102
GP101
GS101
G103
GP103
D6032 自动座椅控制器
D7900 智能进入控制器
D9000 手套箱灯
D9003
右氛围灯
D80A1 室内温度传感器
D6302 全景影像控制器
D7800
EPS
控制器电源
D7800
EPS
控制器
CV00B
主安全气囊
AE00
电子转向
防盗锁
D8480
音响主机
D9005
MP5USB
空调
BSI1
CV00A 转向盘快拨键
D7027 ESC开关
D6036A 后视镜开关
D7925 钥匙插入开关
D7915
一键启动
USB 2
D9000 手套箱灯开关
AE01 防盗线圈
C001 诊断接口
ICV4BM 接左前门线束
ICV4AM 接左前门线束
IC92AF 接座舱线束(左)
IC01F 接前部线束
IC01BF 接前部线束
IC01AF 接前部线束
IC92BF 接座舱线束(左)
D7910
智能钥匙收发器
D6510
副驾驶座椅加热开关
D6500
主驾驶座椅加热开关
D8059 空调鼓风机
D6570
安全气囊ECU
G104
ICV5BM 接右前门线束
ICV5AM 接右前门线束
IC91F 接座舱线束(右)
IC91AF 接座舱线束(右)